



WC lavant SERENIA

Ne pas être assis sur le WC

Sur votre télécommande appuyer sur la touche « **NOZZLE CLEANING** » :



Appuyer **2 fois** sur NOZZLE CLEANING pour commencer le nettoyage.

La douchette restera sortie durant 3 minutes, sans projeter de l'eau et se rétractera ensuite automatiquement.

Vous pouvez appuyer sur STOP pour cesser le nettoyage s'il est terminé avant les 3 minutes.