



WC lavant COCOON HYGEA- SILENCE

Ne pas être assis sur le WC

Pour un nettoyage manuel :



- Appuyer durant 5 secondes sur la touche nettoyage de la douchette sur la télécommande.
- Durée: 3 minutes.
- Les fonctions : lavage anal, lavage féminin, lavage automatique, lavage enfant, et le séchage ne peuvent pas fonctionner durant le nettoyage manuel de la douchette.
- A tout moment vous pouvez appuyer sur STOP pour arrêter le process et réactiver les autres fonctions.

Pour un nettoyage automatique :



- Quand vous n'utilisez pas l'appareil, appuyez sur cette touche pour activer la fonction. (La Led de l'unité est VIOLETTE)
- Durée du cycle: 30 secondes.
- Les fonctions : lavage anal, lavage féminin, lavage automatique, lavage enfant, et le séchage ne peuvent pas fonctionner durant le nettoyage automatique de la douchette.
- A tout moment vous pouvez appuyer sur STOP pour arrêter le process et réactiver les autres fonctions.