



## WC lavant EXCELLENCE PLUS

Ne pas être assis sur le WC

Sur votre télécommande appuyer sur la touche « **NOZZLE CLEANING** » :



Presser le bouton "nettoyage" permet de lancer un cycle de nettoyage automatique de la douchette. Le nettoyage cesse automatiquement au bout de 60 secondes.

Pour nettoyer manuellement la douchette , appuyez 2 fois sur le bouton "nettoyage". Vous pourrez ainsi la nettoyer manuellement. Appuyez sur "stop" une fois le nettoyage effectué.