



Abattant WC lavant SEDUCTION

Ne pas être assis sur le WC




Presser le bouton « **Cleaning** », touche située sous le clapet en bas de la télécommande, pendant que le siège est inoccupé pour déployer la douchette anale.

La douchette sort sans eau.

Maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A)

Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).

Presser à nouveau « **Cleaning** » et la douchette anale regagne son logement. La douchette périnéale se positionne à son tour. Vous pouvez déclipser la buse au bout de la tige de lavage et la nettoyer



Presser « **STOP** », la douchette se rétracte.