


Abattant WC lavant EMOTION


Ne pas être assis sur le WC



Presser « FR », la douchette féminine se déploie

Presser « **BK** », la douchette anale se déploie.

Lorsque vous maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A) Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).



Presser « STOP », la douchette se rétracte.