



Abattant WC lavant RITUEL


Ne pas être assis sur le WC



① AUTOMATIQUE : Sur un siège inoccupé, appuyez une fois sur la touche "Entretien". La douchette va se déployer et s'auto-nettoyer durant 2 minutes.

② MANUEL : Sur un siège inoccupé, appuyez sur la touche "Entretien" durant 3 secondes. La douchette va sortir de son logement durant 2 minutes, sans eau.

Nettoyer la douchette à l'aide d'une brosse à dents réservée à cet effet et d'une eau savonneuse ou du vinaigre blanc afin de désobstruer les trous et garder une bonne pression.



Attention :

Ne pas tirer ou pousser la douchette .

La fonction ENTRETIEN ne fonctionne que si personne n'est assis sur le siège et si le produit n'est pas en fonction ENFANT.