



**Saniclean®**  
*Simplify Your Life*

## **Sèche main rapide air chaud pulsé acier inoxydable**

Notice de montage et d'utilisation



# CLASSICO

# ATTENTION


-  **Ne pas ouvrir l'appareil après installation**
-  **Ne pas mouiller excessivement le coffret**
-  **Ne pas modifier et désassembler l'appareil inutilement**
-  **Ne pas laisser les enfants se suspendre a l'appareil**
-  **Utilisez uniquement une alimentation  
electrique AC 220V -240V/50Hz**

1. L'utilisation de cet appareil est réservé aux personnes valides uniquement et non aux enfant ou aux personnes diminuées physiquement ou mentalement ou n'ayant pas pris connaissance des conditions d'utilisations; excepté sous la supervision d'une personne responsable pour leur sécurité.
2. L'encadrement des enfants est conseillé pour prévenir tout accident.
3. En cas de dommage, l'appareil doit être réparé ou remplacé par le fournisseur, l'agent technique responsable ou une personne qualifiée à cet effet
4. L'appareil doit etre installé en accord avec les régulations national de cablage SANS10142.
5. Assurez-vous que l'appareil sois bien relié a la terre.
6. L'installation de l'appareil doit être effectué par une personne qualifiée.
7. Assurez-vous de bien installer l'appareil à un disjoncteur électrique.


# INSTALLATION

## ■ Ne pas installer l'appareil dans les différents lieux suivants pour éviter toute mal fonction


- Endroit où la temperature est inf a  $-10^{\circ}\text{C}$  ou sup a  $+40^{\circ}\text{C}$
- Endroit où l'appareil pourrait être en contact direct avec de l'eau
- Endroit aux fortes expositions au soleil
- Endroit à forte concentration d'humidité
- Endroit exposé à des gas corrosifs
- Retirez les vis laterales du coffret
- Retirez le coffret et fixer l'appareil au mur à l'aide des vis internes
- Remettez le coffret sur l'appareil et revissez les vis laterales



■ Utilisez une source de courant alternatif 220-240V



## INSTALLATION DIAGRAM



- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | Support mural                   |
| 2  | Maintien coffret                |
| 3  | Anneau de coffret en caoutchouc |
| 4  | Bande de chauffage              |
| 5  | Liberateur chaleur              |
| 6  | Moteur                          |
| 7  | Joint d'étanchéité              |
| 8  | Attache                         |
| 9  | Renfort d'assemblage            |
| 10 | Boulon monture coffret          |
| 11 | Clé de serrage boulon           |
| 12 | Coffret                         |

# UTILISATION

**1** Placez vos mains sous la sortie d'air

**2** Laissez les mains sous l'appareil jusqu'au sechage complet


## Maintenance

### Attention

- Nettoyer avec un chiffon doux humide puis essuyer avec un chiffon doux sec.
  - Nettoyer le capteur régulièrement pour éviter le non déclenchement de la machine.
- Veillez bien à ne pas mouiller ou laisser humide les parties électriques durant le nettoyage.

- Avant de nettoyer l'appareil assurez-vous que celui-ci soit débranché et mis hors tension

|   |   |
|---|---|
| <br>Note | <ul style="list-style-type: none"><li>● Utilisez des produits nettoyants basiques.</li><li>● Les lotions désinfectantes a base d'alcool peuvent détériorer la surface du coffret.</li></ul> |
|---|---|



## Specification

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Voltaga</b>                   | <b>AC220V- 240V/ 50Hz</b>    |
| <b>Rated Power</b>               | <b>1450W</b>                 |
| <b>Sensor Range</b>              | <b>50~120MM</b>              |
| <b>Wind Speed</b>                | <b>&gt;90M/S</b>             |
| <b>Air Temperature</b>           | <b>&gt;54°C</b>              |
| <b>Net Weight</b>                | <b>4.5 KGS</b>               |
| <b>Dimensions</b>                | <b>W320x D293 x H163(mm)</b> |
| <b>Waterproof Rating</b>         | <b>IPX1</b>                  |
| <b>Electric Shock Protection</b> | <b>Class I</b>               |