



Abattant WC lavant SANI Ô

Ne pas être assis sur le WC

Faites sortir très légèrement les douchettes en actionnant le lavage anal ou féminin .



Attraper délicatement la tige et faites-la sortir de son logement. Vous pouvez repositionner à la verticale la molette de contrôle pour faire cesser l'arrivée d'eau dans la douchette.



Lorsque vous maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A)

Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).

